






SELF PAY 1060

USCITA
CAVI
WIRING
EXIT AREA




52,2 kg



VISTA DALL'ALTO
PER FORATURE
FISSAGGIO PIASTRA:
6 fori Ø6


TOP VIEW FOR
THE DRILLINGS OF
THE FIXING PLATE:
6 holes Ø6




SELFPAY 1060

STAND FISSO FIXED STAND

25 kg




77,2 kg tot.




Il fissaggio tra SelfPay e stand avviene tramite le forature sul fondo macchina. La piastra antiribaltamento è da rimuovere.

The SelfPay is attached to the stand using the holes on the bottom of the machine. The anti-tip plate must be removed.




STAND ORGANIZER BASSO LOW MOBILE STAND ORGANIZER

24 kg



76 kg tot.



STAND ORGANIZER ALTO NON DISPONIBILE PER SELFPAY 1060

TALL MOBILE STAND ORGANIZER
NOT AVAILABLE FOR SELFPAY 1060